

Bijlage 10 Rookmelder



Bij de oplevering

Laat gedurende de stoffering c.q. verhuizing de stofkap zitten, er is dan nog veel stof in de lucht.

Test de rookmelder direct na het verwijderen van de stofkap. Bewaar deze stofkap.

Besteed het eerste ½ (half) jaar na oplevering van uw woning extra aandacht aan de rookmelder.

Stofzuig in deze periode de rookmelder elke maand.

Verbouwen

Gaat u schilderen of stofferen, breng dan gedurende de werkzaamheden de stofkap aan.

Vergeet niet deze weer te verwijderen zodra de klus geklaard is. Test de melder.



Schoonmaken

Rookmelders zijn gevoelig voor stof en vuilophoping.

Daarom moet je ze regelmatig te schoonmaken.

Minimaal twee keer per jaar. Stofzuig de buitenkant, daarna afnemen met een vochtige doek.



Testen

Minimaal een keer per maand de testknop ingedrukt houden totdat het alarm afgaat.

Het alarm stopt na een aantal seconden.

Vals Alarm

Bij ongewenst alarm de pauzetoets op de rookmelder indrukken totdat het alarm stopt.

Het alarm wordt dan voor circa 15 minuten op "stil" gezet.

Op de rookmelder die het alarm veroorzaakt zal de rode LED snel knipperen.

Reinig deze rookmelder zoals hier boven omschreven. Blijft het vals alarm afgaan, vervang deze rookmelder.

Neem voor het vervangen contact op met uw verhuurder.



Lege batterij

Vervang de batterij, door hetzelfde type, zodra de rookmelder om de minuut een piepje geeft. Dit is het signaal dat de batterij bijna leeg is.

Test de rookmelder op de goede werking nadat de batterij vernieuwd is.